



Schubert

(37 Diskant-Tasten, 96 Bass-Tasten)



-  Weiß
-  Rosa
-  Hellblau
-  Grün
-  Rot
-  Wurzelholz
-  Blau
-  Schwarz



Ein beliebtes Instrument mit großer Reichweite und einem ausgeprägten Sound.
 (37 Tasten, 96 Bässe, 11 Klangfarben im Diskant und 5 im Bass)
 Verbaut sind qualitativ höherwertigere Stimmplatten auf Holz-Stimmstöcken.
 Ein Instrument mit ausgereifter Technik für den anspruchsvollen Spieler.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Brosch-Musik GmbH
 Am Forsthaus 1
 35713 Eschenburg (Deutschland)
 Tel.: 02774 - 92 77 14